

# Univerzalni daljinski upravljač RCX-1

**Uputstvo**

## Programiranje :

### 1: Reset

Pritisnuti istovremeno taster A i B i držati sve dok LED ne zatreperi 3 puta brzo, i dalje držati taster A dok taster B pritiskate 3 puta za redom nakon ega LED po inje brzo da treperi kao potvrda resetovanja, zatim otpustiti obadva tastera ( LED se gasi)

### 2: Kloniranje

Pritisnuti taster na originalnom daljincu koji treba da se iskopira istovremeno pritisnuti taster na duplikatoru koji treba da bude usnijmljen , kada se LED na duplikatoru upali konstantno procedura je uspešno obavljena .

### 3: Recover

Ukoliko greškom obrišete ve postoje i kod, istovremenim pritiskom tastera C i D se kod vra a ( treperenje LED diode je znak da je postupak uspešno obavljen ) .

